# SILVER 700-800-1000 PLUS

## Libro de Instrucciones







### Lacunza le felicita por su elección.

Certificada bajo la Norma ISO 9001, Lacunza garantiza la calidad de sus aparatos y se compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Seguros de su saber hacer que le dan sus más de 50 años de experiencia, Lacunza utiliza avanzadas tecnologías en el diseño y fabricación de toda su gama de aparatos. Este documento le ayudará a instalar y utilizar su aparato, en las mejores condiciones, para su confort y seguridad.

### **ÍNDICE**

1. PRESENTACIÓN DEL APARATO3
1.1. Características generales3
2. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR6
2.1. Aviso para el instalador6
2.2. El local de instalación6
2.2.1. Ventilación del local6
2.2.2. Emplazamiento del aparato7
2.3. Montaje del aparato7
2.3.1. Suelo
2.3.2. Distancias de seguridad7
2.3.3. Controles anteriores a la puesta en marcha
2.3.4. Regulación de altura y nivelado8
2.3.5. Revestimiento
2.3.6. Conexión al conducto de humos9
2.3.7. Conducción de aire a otras estancias9
2.3.8. Marco exterior. Extracción y montaje11
2.3.9. Conexión turbina-potenciómetro11
2.4. El conducto de humos
2.4.1. Características del conducto de humos
2.4.2. Remate final del conducto de humos
3. INSTRUCCIONES DE USO14
3.1. Combustibles
3.2. Descripción de los elementos del aparato15
3.2.1. Elementos de funcionamiento
3.3. Encendido
3.4. Carga del combustible16
3.5. Funcionamiento
3.6. Retirada de la ceniza
3.7. Deflector
3.8. Sistema eléctrico
4. MANTENIMIENTO Y CONSEJOS IMPORTANTES20



## PRESENTACIÓN DEL APARATO

4.1. Mantenimiento del aparato	20
4,1,1, Hogar	20
4.1.2. Interior aparato	20
4.1.3. Salida de humos	20
4.1.4. Cristal hogar	20
4.1.5. Piezas de chapa o fundición pintadas	20
4.1.6. Sistema eléctrico	
4.1.7. Registros entrada de aire	
4.2. Mantenimiento del conducto de humos	21
4.3. Consejos importantes	21
5. CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO	22
6. DESPIECES BÁSICOS	23
7 DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	25



### 1. PRESENTACIÓN DEL APARATO

Para obtener un funcionamiento óptimo del aparato, le aconsejamos lea detenidamente este manual antes del primer encendido. Si surgiera algún problema o alguna duda, le invitamos a que se ponga en contacto con su vendedor, que le asegurará la máxima colaboración.

Con el fin de mejorar el producto, el fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones sin previo aviso a la actualización de esta publicación.

Este aparato está concebido para quemar madera con total seguridad.

ATENCIÓN: Una instalación defectuosa puede acarrear graves consecuencias.

Es imprescindible que la instalación y mantenimiento periódico necesario sean efectuados por un instalador autorizado siempre conforme a las especificaciones de las normativas aplicables en cada país y en este libro de instrucciones. En España deberá realizarlo un instalador con carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, perteneciente a una Empresa Instaladora Autorizada, cumpliendo siempre con el RITE.

### 1.1. Características generales

	Unidad	SILVER 700 PLUS	SILVER 800 PLUS	SILVER 1000 PLUS
Potencia Térmica Nominal (P.T.N.) al ambiente	kW	9	10	11
Rendimiento a P.T.N.	%	78	78	78
Concentración CO medida al 13% de $O_2$ a P.T.N.	%	0.10	0.08	0.07
Concentración CO medida al 13% de $\mathrm{O}_2$ a P.T.N.	mg/Nm³	1125	1000	870
Concentración NOx medida al 13% de $\mathrm{O}_2$ a P.T.N.	mg/Nm³	101	107	86
Concentración OGC medida al 13% de $\rm O_{\rm 2}$ a P.T.N.	mg/Nm³	69	77	67
Concentración PM medida al 13% de O <sub>2</sub> a P.T.N.	mg/Nm³	24	25	27
Caudal de humos a P.T.N.	g/s	8.1	8.9	10.5
Temperatura de humos a P.T.N.	°C	294	282	257
Temperatura de humos aguas abajo del collarín a P.T.N.	°C	353	327	274
Depresión óptima de la chimenea	Pa	12	12	12
Consumo leña (haya) a P.T.N.	kg/h	2.6	2.9	3.4
Dimensiones del hogar de combustión				
Anchura	mm	595	695	895
Fondo	mm	357	357	357
Altura útil	mm	203-288	203-288	203-288
Dimensiones de los leños	cm	55	65	85
Volumen de calefacción (45W/m³) a P.T.N.	m³	200	222	244
Intervalo de recarga de leña	h	1	1	1
Volumen del cenicero	L	1,5	1,5	1.5
Peso	kg	100	111	132
Diámetro salida de humos	mm	150	200	200
Tensión eléctrica (alterna)	V	230	230	230
Frecuencia de la tensión eléctrica	Hz	50	50	50
Clase de eficiencia energética	-	Α	Α	Α
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	-	103	103	103



**Nota**: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados siguiendo la norma UNE-EN 13229, con troncos de haya con no más de un 18% de humedad y la depresión indicada en cada caso.

Atención: este aparato está diseñado y preparado para trabajar con los combustibles, el grado de humedad del combustible, las cargas de combustible, los intervalos de carga del combustible, el tiro de chimenea y la forma de instalación, indicados en este Libro de Instrucciones. El no respetarlo, puede acarrear problemas en el aparato (de deterioro, de longevidad, etc.) que no serán respondidos por la garantía de Lacunza.




Figura n°1 - Dimensiones en mm del aparato SILVER 700 Plus






Figura n°2 - Dimensiones en mm del aparato SILVER 800 Plus




Figura n°3 - Dimensiones en mm del aparato SILVER 1000 Plus



# 2. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

### 2.1. Aviso para el instalador

Todos los reglamentos locales y nacionales incluidos todos los que hacen referencia a normas nacionales y europeas deben ser respetados en la instalación del aparato.

La instalación del aparato deberá realizarla un instalador autorizado con carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, perteneciente a una Empresa Instaladora Autorizada.

Un aparato mal instalado puede originar graves incidentes (incendios, generación de gases nocivos, deterioro de elementos próximos, etc.)

La responsabilidad de Lacunza se limita al suministro del aparato, nunca a la instalación de éste.

#### 2.2. El local de instalación

#### 2.2.1. Ventilación del local

El aparato necesita un consumo de oxígeno (aire) para su buen funcionamiento. Debemos asegurar una adecuada aportación de este aire en la sala donde está colocado. Esta cantidad de oxígeno, será suplementaria al oxígeno necesario para el consumo humano (renovación de aire).

Para asegurar una buena calidad del aire que respiramos y evitar posibles accidentes por elevadas concentraciones de gases producto de la combustión (principalmente dióxido y monóxido de carbono), es absolutamente necesario y obligatorio asegurar una adecuada renovación del aire en la estancia en la que se sitúa el aparato.

Para ello, debe asegurarse el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE DB - HS3). Esta norma de obligado cumplimiento indica que la estancia debe disponer siempre, y cómo mínimo, de dos rejillas o aperturas permanentes hacia el exterior para dicha renovación del aire (una de admisión y otra de extracción).

Para la instalación de sus aparatos, Lacunza recomienda una sección adicional de estas aperturas. Estas dos rejillas deberán estar situadas una en la parte superior de la estancia (a menos de 30 cm del techo) y la otra en la parte inferior (a menos de 30 cm del nivel del suelo). Además, las dos rejillas deben comunicar obligatoriamente con la calle, para poder renovar el aire de la estancia con aire fresco.

La sección mínima que debe tener cada una de las rejillas depende de la potencia nominal del aparato, según esta tabla:

Potencia del aparato (kW)	Sección adicional mínima de cada una de las rejillas (cm²)
P ≤ 10kW	70
10 < P ≤ 15	90
15 < P ≤ 20	120
20 < P ≤ 25	150
25 < P ≤ 30	180
30 < P ≤ 35	210
P > 35	240




Figura nº4 - Esquema orientativo para rejillas de ventilación



El aparato debe utilizarse siempre con la puerta cerrada.

En las habitaciones equipadas de un VMC (ventilación mecánica controlada), ésta aspira y renueva el aire ambiente; en este caso la habitación está ligeramente en depresión y es necesario instalar una toma de aire exterior, no obturable, de una sección al menos de 90 cm².

#### 2.2.2. Emplazamiento del aparato

Elegir un emplazamiento en la habitación que favorezca una buena distribución del aire caliente, tanto por radiación como por convección.

### 2.3. Montaje del aparato

#### 2.3.1. Suelo

Asegurarse que la base sea capaz de soportar la carga total constituida por el aparato y su revestimiento.


Cuando el suelo (la base) sea combustible, prever un aislamiento adecuado.

#### 2.3.2. Distancias de seguridad

Tomar nota de respetar las distancias de instalación del aparato con respecto a materiales combustibles. Visto el aparato de frente:

Visto el aparato de frente:

	Distancia mínima a materiales combustibles (mm)
$d_{Sd:}$ lateral derecho	100
$d_{Si:}$ lateral izquierdo	100
$d_{R:}$ trasera	100
$d_{ m P:}$ frontal	1500





Tener en cuenta que puede ser necesario incluso proteger los materiales no combustibles para evitar roturas, deformaciones, etc., por exceso de temperatura si el material no combustible no está preparado para soportar altas temperaturas.

## 2.3.3. Controles anteriores a la puesta en marcha

- Verificar que el cristal no sufre ninguna rotura o daño.
- Verificar que los pasos de humos no se encuentran obstruidos por partes de embalaje o de piezas sueltas.
- Verificar que las juntas de estanqueidad del circuito de evacuación de humos están en perfecto estado.
- Verificar que las puertas cierran perfectamente.



- Verificar que las piezas móviles se encuentran instaladas en sus lugares correspondientes.
- Verificar la correcta colocación del deflector.

#### 2.3.4. Regulación de altura y nivelado

Es muy importante que el aparato esté perfectamente nivelado, tanto respecto al plano horizontal como al vertical (utilizar nivel de burbuja).

#### 2.3.5. Revestimiento

Es necesario asegurarse de que el revestimiento del aparato no está constituido de materiales inflamables o que se degraden con el efecto del calor (papel pintado, moquetas, cerramientos a base de materiales plásticos, Silestone, etc.).

En la imagen que viene a continuación, se muestra un ejemplo de cómo realizar un cerramiento correctamente:




Figura n°5 - Esquema interior del cerramiento

**Leyenda para esquema de cerramiento:** 1 Techo

- 2 Conducto de salida de humos
- 3 Material no combustible (aislamiento interior de la campana)
- 4 Deflector aislante de material no combustible
  - 5 Pared
  - 6 Entrada de aire fresco (1.000 cm²)
  - 7 Salida de aire caliente (1.000 cm²)




Figura nº6 - Esquema exterior del cerramiento

Para posibilitar adecuada una circulación del aire y un buen funcionamiento, es imprescindible que el cerramiento tenga una sección mínima de entrada de aire fresco de 1.000cm<sup>2</sup> por debajo del nivel del aparato y una salida de aire caliente mínima de 1.000cm2 en la parte superior (justo antes del deflector aislante interior del cerramiento). Estas secciones de entrada y salida deben permitir una renovación de aire tal que aseguren que ningún elemento del interior de la campana sufra daños por exceso de temperatura.

Esta configuración es independiente del tipo de instalación que se elija (con o sin ventilación forzada, aire combustión del interior o exterior, salidas de aire caliente dirigidas con o sin tubos etc.). Además, es



también conveniente que haya otra rejilla de ventilación del aire caliente comprendido entre el deflector aislante de la campana y el techo.

Atención, en los aparatos con posibilidad de conducción del aire para la cámara de combustión, si el aire lo tomamos de la habitación donde está colocado el aparato, la campana deberá tener abajo otra toma de aire, además de la entrada de 1.000 cm<sup>2</sup>.

En aparatos no calefactores (sin paila), Lacunza no recomienda envolver los aparatos exteriormente con aislantes.

El instalador deberá prever en el cerramiento los registros de acceso necesarios (trampillas, puertas...) para poder acceder en cualquier momento a todos elementos del interior de la campana que puedan necesitar mantenimiento o reposición.

#### 2.3.6. Conexión al conducto de humos

Se efectuará la conexión del aparato a la chimenea mediante tubería específica para resistir a los productos de la combustión (ej. Inoxidable, chapa esmaltada...)

Para la conexión del tubo de evacuación de humos con la brida de la salida de humos, introduciremos el tubo en la brida y sellaremos la junta con masilla o cemento refractario, para hacerla completamente estanca.

Es necesario que el instalador asegure que el tubo conectado al aparato esté bien sujeto y no tenga posibilidad de salirse de su alojamiento (debido por ejemplo a las dilataciones por temperatura...).

En este aparato, la salida de humos se puede hacer desde la parte superior.


## 2.3.7. Conducción de aire a otras estancias

El aparato nos da la posibilidad de llevar parte del calor generado a otras estancias de la casa. Esto no determina un mayor rendimiento del aparato, pero si una mejor distribución del calor. Para ello en la parte superior del carenado del aparato tenemos 2 posibles salidas-tomas de aire caliente de Ø120. Podemos entubarlas desde su salida hasta otra estancia. Si lo vamos a hacer, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos.

- Los conductos de aire deberán siempre ser calorifugados (aislados térmicamente) e interiormente lisos (no corrugados).
- Los tubos, deberán tener siempre inclinación ascendente, para favorecer el movimiento por densidad del aire.
- Para recorridos con mucha pérdida de carga (mucha retención), se puede forzar el movimiento del aire a través de ellos con algún motor o ventilador, siempre que esté preparado para soportar esas condiciones de temperatura.

En muy importante tener presente que los conductos para el aire facilitan la comunicación acústica entre las habitaciones.

En la siguiente tabla, vemos los datos de potencia del aire las bocas de salida del aire caliente, con el aparato trabajando a Potencia Térmica Nominal (P.T.N.):





	Potencia (kw)
SILVER 700	1,6
SILVER 800	1,4
SILVER 1000	1,2


Figura nº7 - Tabla con valores de potencia del aire a la salida de las toberas del aparato SILVER.

**Nota**: Los valores indicados en el cuadro anterior son medidos a la salida del aparato y basados en los ensayos efectuados a potencia térmica nominal y velocidad máxima de los ventiladores.

Cualquier conducción de aire caliente genera unas pérdidas, por lo que la potencia térmica obtenida al final de una canalización dependerá de su diseño.

El insertable SILVER lleva las salidas de aire de serie. Si queremos colocar la canalización de aire caliente, deberemos realizar los siguientes pasos:

1º Girar la pieza desde la parte trasera del circulo como se ve en la imagenes.










Figura nº8 - Empujar como indica la flecha

Esto favorece el movimiento de aire hacia la salida de aire

2º Colocar la tobera en la posición.






Figura nº9 - Atornillar la tobera.




Figura nº11 - Meter marco por el exterior

## 2.3.8. Marco exterior. Extracción y montaje.

Para colocar el marco hay que seguir los siguientes pasos:

• Sacar todas las pestañas de la parte superior y de la parte inferior del marco como se ve en la imagen.




Figura nº10 - Sacar las 4 pestañas a cada lado

• Meter el marco por el exterior del aparato a presión.

• Para volver a soltar el marco, seguir el proceso inverso al de extracción.

#### 2.3.9. Conexión turbina-potenciómetro

Para poder controlar el sistema de ventiladores mediante el potenciómetro suministrado, estas son las instrucciones de conexión.




Figura nº12 - Conexiones a realizar en el potenciómetro

ATENCIÓN: la temperatura de funcionamiento del potenciómetro suministrado por Lacunza es de 0 a 40°C. Tener especial cuidado del lugar elegido para su colocación para que no se dañe debido a temperaturas superiores a



40°C. Aislar debidamente el potenciómetro para evitar este problema.

Leer el manual de instrucciones del potenciómetro.

#### 2.4. El conducto de humos

El conducto de humos ha de cumplir la normativa de instalación de chimeneas en vigor, actualmente la UNE 123001.

En habitaciones equipadas de Ventilación Mecánica Controlada, la salida de gases de ésta, nunca debe conectarse al conducto de evacuación de humos.

El aparato debe colocarse en un conducto de humos propio, nunca en un conducto de humos que esté compartido con otro aparato.

## 2.4.1. Características del conducto de humos

El conducto de humos deberá ser de un material adecuado para resistir los productos de la combustión (EJ. acero inoxidable, chapa esmaltada...)

Los aparatos no calefactores (sin paila) requieren que la salida de humos sea de tubo doble y aislado únicamente en los tramos en los que el tubo vaya por el exterior o por zonas frías, pudiendo utilizar tubo sencillo en el interior de la casa, aprovechando así el calor de los humos para calentar la estancia, aislándolo únicamente en los tramos en los que el exceso de temperatura pudiera ocasionar desperfectos.

En caso de contar con salida de humos de obra, habrá que entubarla y aislarla para garantizar un correcto tiro.

El diámetro del tubo ha de ser el mismo que el diámetro de la salida de humos del aparato en toda su longitud, para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. El conducto ha de evitar, la entrada de agua de lluvia.

El conducto debe estar limpio y ser estanco en toda su longitud.

El conducto ha de tener una altura mínima de 6m, y el sombrerete no debe obstaculizar la libre salida de los humos.

Si el conducto tiene tendencia a producir revoques, será necesario instalar un anti-revoques eficaz, un aspirador estático, un ventilador extractor de humos o remodelar la chimenea.

Nunca se instalarán codos de 90° debido a la gran pérdida de tiro que generan y se minimizará en lo posible el uso de codos de 45°. Cada codo de 45° equivale a reducir 0.5m de longitud de tubo de la chimenea. Tampoco se instalarán tramos de conducto en horizontal, reducen enormemente el tiro.

Si la depresión en la chimenea excede de los 20Pa para aparatos de 12Pa y será necesario instalar un moderador de tiro eficaz en el conducto. Este moderador deberá estar visible y accesible.

El conducto de humos no debe apoyarse sobre el aparato.

Ha de tenerse en cuenta que se pueden alcanzar altas temperaturas en el conducto de humos por lo que es imprescindible aumentar el aislamiento en los tramos en los que haya material combustible (vigas de madera, muebles, etc.). Puede ser necesario incluso proteger el material no combustible para evitar roturas. deformaciones, etc., por exceso de temperatura si el material no combustible no está preparado para soportar altas temperaturas.


El conducto de humos debe permitir la limpieza del mismo sin dejar tramos inaccesibles para su limpieza.




## 2.4.2. Remate final del conducto de humos

La norma UNE 123001 obliga a que la terminación del conducto de humos se realice de la siguiente manera para su correcto funcionamiento:

El remate de la chimenea debe situarse a más de 1m por encima de la cubierta, de la cumbrera del tejado o de cualquier obstáculo situado en el tejado.








Figura nº13 - Distancias desde el remate hasta la cumbrera del tejado

El remate debe elevarse más de 1m por encima de la parte más alta de cualquier edificación u obstáculo situado en un radio inferior a 10m respecto de la salida de la chimenea.




Figura nº14 - Distancias desde el remate hasta objetos a menos de 10m

El remate debe situarse simplemente por encima de cualquier edificación u obstáculo situado en un radio de entre 10m y 20m respecto a la salida de la chimenea.




Figura n°15 - Distancias desde el remate hasta objetos entre 10 y 20m



### 3. INSTRUCCIONES DE USO

El fabricante declina toda la responsabilidad concerniente a los deterioros de piezas causados por el mal empleo de combustibles no recomendados o por modificaciones efectuadas al aparato o a la instalación.

Utilizar únicamente piezas de recambio originales.

Todas las reglamentaciones locales, incluidas las que hagan referencia a las normas nacionales y europeas, han de respetarse cuando se instala este aparato.

La difusión del calor se efectúa por radiación y por convección, de la parte frontal y exteriores del aparato.

#### 3.1. Combustibles

Este aparato no debe utilizarse como un incinerador, no deben utilizarse combustibles no recomendados.

- Utilizar troncos de madera seca (máximo 16% de humedad), con al menos 2 años de corte, la resina lavada y almacenados en un lugar abrigado y ventilado.
- Utilizar maderas duras con alto poder calorífico y buena producción de brasas.
- Los troncos grandes deberán ser cortados a la largura de uso antes de su almacenaje. Los troncos deberán tener un diámetro máximo de 150mm.
- Utilizar leña muy picada nos favorecerá la potencia extraída de ellas, pero también nos aumentará la velocidad del combustible quemado.

Combustibles óptimos:

Haya.

Otros combustibles:

• Roble, castaño, fresno, arce, abedul, olmo, etc.

- Las leñas de pino o eucalipto, poseen una densidad baja y una llama muy larga, y pueden provocar un desgaste rápido de las piezas del aparato.
- El uso de leñas resinosas puede incrementar la frecuencia de limpieza del aparato y del conducto de salida de humos.

Combustibles prohibidos:

- Todo tipo de carbón y combustibles líquidos.
- «Madera verde» La madera verde o húmeda disminuye el rendimiento del aparato y provoca el depósito de hollines y alquitrán en las paredes internas del conducto de humos produciendo su obstrucción
- «Maderas recuperadas» La combustión de maderas tratadas (traviesas de ferrocarril, postes telegráficos, contrachapados, aglomerados, pallets, etc.) provoca rápidamente la obstrucción de la instalación (depósitos de hollines y alguitranes). deteriora el ambiente (polución, olores) y es la causa de deformaciones del hogar por sobrecalentamiento
- Todo tipo de materiales que no sean madera (plásticos, botes de espray etc.)

La madera verde y madera reprocesada, pueden provocar fuego en el conducto de salida de humos.

En este gráfico, se puede ver la influencia de la humedad en el poder calorífico de la leña:






Figura nº16 - Relación entre humedad y poder calorífico de la leña.

### 3.2. Descripción de los elementos del aparato

#### 3.2.1. Elementos de funcionamiento




Figura n°17 - Elementos de funcionamiento del aparato

- A: Manilla puerta hogar
- B: Registro entrada aire secundario.
  - o B1 cerrado (girar sentido horario).
  - o B2 abierto (girar sentido anti horario).
- C: Registro entrada aire primario.
  - o C1 cerrado (izda).
  - o C2 abierto (dcha).



#### 3.3. Encendido

Utilizar el aparato en tiempos cálidos (días calurosos, primeras horas de la tarde de días soleados) puede generar problemas de encendido y de tiro.

Ciertas condiciones climatológicas como la niebla, el hielo, la humedad que entra en el conducto de evacuación de humos etc. pueden impedir un tiro suficiente del conducto de humos y pueden originar asfixias.

Seguir los siguientes pasos con el fin de obtener un encendido satisfactorio.

- Abrir la puerta hogar y abrir al máximo todos los Registros entrada de aire al hogar.
- Introducir papel o una pastilla de encendido y algunas astillas de madera en el hogar.
- Encender el papel o la pastilla de encendido.
- Dejar la puerta sin cerrar del todo, dos o tres dedos durante unos 15 minutos, hasta que el cristal se caliente.
- El primer encendido, debe ser suave, para permitir a las diferentes piezas que componen el aparato dilatarse y secarse.

Atención: En el primer encendido, el aparato puede producir humo y olor. No se alarme y abra alguna ventana al exterior para que se airee la habitación durante las primeras horas de funcionamiento.

En el caso que observe agua alrededor del aparato, ésta es producida por la condensación de la humedad de la leña al prender el fuego. Esta condensación cesará al cabo de tres o cuatro encendidos cuando el aparato se adapte a su conducto de

humos. En caso contrario deberemos revisar el tiro del conducto de humos (longitud y diámetro de chimenea, aislamiento de chimenea, estanqueidad) o la humedad de la leña utilizada.

#### 3.4. Carga del combustible

Para la carga del combustible, abrir suavemente la puerta de carga, evitando la entrada repentina de aire al hogar. Haciendo esto, evitaremos la salida de humos hacia la habitación en la que se encuentre instalado el aparato. Realizar esta operación con el guante, para evitar quemaduras en las manos.

La altura máxima de la carga será de 2 troncos de Ø =10cm, aproximadamente.

El intervalo de carga mínimo para una potencia calorífica nominal es de 60 minutos.

Realizar siempre cargas nominales (ver tabla del apartado 1.1)

Para una combustión mínima (por ejemplo durante la noche) utilizar troncos más gruesos.

Una vez cargado el hogar cerrar la puerta de carga.

Atención al colocar los troncos en el hogar de los aparatos con interior en vermiculita. La vermiculita es un material frágil que puede llegar a fisurarse como consecuencia de golpes.

#### 3.5. Funcionamiento

El aparato deberá funcionar con la puerta cerrada.

Por motivos de seguridad, nunca se deben cerrar todas las entradas de aire para la combustión al aparato.



### Registro de entrada de aire primario

Abriendo este registro, introducimos aire a la cámara de combustión por la parrilla, <u>utilizar solo en el arranque, después de hacer una carga.</u>

## Registro de entrada de aire secundario

Abriendo este registro, introducimos aire a la cámara de combustión por la parte superior de la puerta del hogar.

IMPORTANTE: Manteniendo abierto este registro secundario, retrasaremos el ensuciamiento del cristal del hogar.

## Registro de entrada de aire de doble combustión

Abriendo este registro, introducimos aire en la llama de la combustión, generando así una combustión más eficaz y menos contaminante, ya que realizamos una post combustión quemando las partículas inquemadas en la primera combustión. De esta manera aumentamos el rendimiento del aparato y reducimos las emisiones.

Para obtener una potencia máxima, abriremos todos los registros de entrada de aire al hogar y para obtener una potencia mínima deberemos tender a cerrarlos. Para un uso normal, se aconseja tener abierto el Secundario.

ATENCIÓN: Al estar sometido a grandes cambios de temperatura, el aparato puede producir ruidos durante su funcionamiento. Estos ruidos son causados por efecto natural de la dilatación/contracción de los componentes del aparato. No se alarme ante tales ruidos.

#### 3.6. Retirada de la ceniza

Después de un uso continuado del aparato, es imprescindible extraer la ceniza del hogar. Extraer el cajón cenicero en frío, o ayudándonos de algún elemento para no quemarnos.

Nunca se deben tirar las brasas calientes a la basura.

Accedemos al cenicero abriendo la puerta del aparato.




Figura nº18 - Extraer cajetín

¡Atención! ¡Muy importante volver a colocar el cajón cenicero en su alojamiento de la base del hogar tras vaciar las cenizas, antes de comenzar de nuevo a hacer fuego! Seguir el proceso inverso al de extracción.

### 3.7. Deflector.

El aparato lleva 2 deflectores de vermiculita unidos por un refuerzo de acero inoxidable y otro deflector de acero encima de la vermiculita.

#### Desmontaje del deflector

Primero, hay que extraer el refuerzo de acero. Para ello, hay que tirar de él hacia el frente del aparato, hasta liberarlo de las piezas de vermiculita.






Figura nº19 - Primer movimiento para liberar el refuerzo

Extraer los deflectores de vermiculita tal y como se ve:




Figura nº20 - Extracción de los deflectores de vermiculita

Extraemos el resto de las vermiculitas del hogar.

Girar y extraer el deflector superior de Acero




Figura n°21 - Girar y extraer el deflector superior de Acero

#### 3.8. Sistema eléctrico

#### Convección forzada. Ventiladores

Los modelos SILVER disponen de 2 turbinas para la convección forzada del aire caliente generado alrededor del aparato en el interior de su carenado, y que podrá ser conducido a otras habitaciones.

NOTA IMPORTANTE: Este aparato no estará cubierto por nuestra garantía, si no está conectado directamente al suministro de red eléctrica en las condiciones marcadas en el apartado de 1.1.

### Funcionamiento potenciómetro:

El potenciómetro permite controlar el caudal de salida de aire caliente del aparato:



## • Funcionamiento modo automático:

El ventilador entra en funcionamiento a la velocidad seleccionada de forma automática y siempre a través del termostato. Cuando hayamos hecho fuego en el hogar y el termostato alcance una temperatura de aproximadamente 50°C, la turbina comenzará a funcionar a la potencia que tengamos regulada en el potenciómetro, y se detendrá automáticamente cuando la temperatura sea inferior a 50°C.

Para más información, ver manual instrucciones del potenciómetro.



# 4. MANTENIMIENTO Y CONSEJOS IMPORTANTES

### 4.1. Mantenimiento del aparato

El aparato deberá ser limpiado regularmente al igual que el conducto de conexión y el conducto de salida de humos, especialmente tras largos periodos de inactividad.

#### 4.1.1. Hogar

Limpiar las zonas del hogar de cenizas etc.

#### 4.1.2. Interior aparato

Limpiar la zona del hogar de cenizas. Limpiar los deflectores, que pueden acumular hollín.

#### 4.1.3. Salida de humos

Para un buen funcionamiento del aparato, la salida de humos deberá mantenerse limpia en todo momento.

Es importante el limpiarla tantas veces como sea necesario, la frecuencia de la limpieza dependerá del régimen de funcionamiento del aparato y del combustible utilizado.

#### 4.1.4. Cristal hogar

Para mantener el mayor tiempo posible el cristal limpio, deberemos tener abierto el registro de aire secundario. Pese a ello, con las horas de uso el cristal se nos puede ir ensuciando. Utilizaremos para su limpieza productos desengrasantes específicos para esta labor.

La limpieza la realizaremos con el cristal frío y con cuidado de no aplicar el limpia cristales directamente sobre el cristal ya que de llegar a entrar en contacto con el cordón de cierre de la puerta, éste puede llegar a deteriorarse.

## 4.1.5. Piezas de chapa o fundición pintadas

Para la limpieza de estas piezas, usaremos una brocha-cepillo o un trapo seco. No humedecer las piezas, el acero podría oxidarse y la pintura se ampollaría y saltaría. Prestar especial atención a la hora de limpiar los cristales, lo líquidos usados no deben mojar el acero pintado.

#### 4.1.6. Sistema eléctrico

Debemos limpiar-aspirar regularmente (dependiendo de la instalación y uso), el sistema eléctrico, para evitar la acumulación de cenizas, pelusas y otros restos que podrían generar ruidos extraños y/o deteriorar los ventiladores y el sistema eléctrico. Desconectar el aparato de la red eléctrica para realizar este trabajo.





Figura nº22 - Sistema eléctrico.



#### 4.1.7. Registros entrada de aire

En los registros de entrada de aire para la combustión, podrían acumularse restos de ceniza, serrín, líquidos de limpieza etc, que limiten o dificulten su movimiento. En estos casos, deberemos soltarlos y limpiarlos.

# 4.2. Mantenimiento del conducto de humos

MUY IMPORTANTE: Con el fin de evitar incidentes (fuego en la chimenea, etc.) las operaciones de mantenimiento y limpieza deberán efectuarse regularmente; en el caso de uso frecuente del aparato se deberá proceder a varios deshollinados anuales de la chimenea y del conducto de conexión.

En caso de fuego en la chimenea, será necesario cortar el tiro de la misma, cerrar puertas y ventanas, retirar las brasas del hogar del aparato, taponar el agujero de la conexión por medio de trapos húmedos y llamar a los bomberos

#### 4.3. Consejos importantes

Lacunza recomienda utilizar solamente piezas de repuesto autorizadas por ella.

Lacunza no se hace responsable de cualquier modificación realizada sobre el producto no autorizada por ella.

Este aparato produce calor y puede provocar quemaduras al contacto con el mismo.

Este aparato puede mantenerse CALIENTE durante un tiempo una vez apagada.
EVITE QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS SE APROXIMEN A ÉL.




### **5. CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO**



Este signo recom	ienda la intervención d	e un pi	rofesional cualificado para efectuar esta operación.
Situación	Causas probables		Acción
	Madera verde o húmeda		Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y almacenadas en sitios abrigados y ventilados
	Los troncos son grandes		Para el encendido utilizar papel arrugado o pastillas de encendido y astillas de madera secas. Para el mantenimiento del fuego utilizar troncos partidos
El fuego prende mal	Madera de mala calidad		Utilizar maderas duras que produzcan calor y brasas (castaño, fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc.)
El fuego no se mantiene	Aire primario insuficiente		Abrir completamente los controles de aire primario y secundario o incluso abrir un poquito la puerta. Abrir la rejilla de entrada de aire del exterior
	Tiro insuficiente	T	Verificar que el tiro no está obstruido, efectuar un deshollinado si se considera necesario. Verificar que el conducto de salida de humos está en perfectas condiciones (estanco, aislado, seco)
	Exceso de aire primario		Cerrar parcial o totalmente las entradas de aire primario y secundario
El fuego se aviva	Tiro excesivo	*	Instalar un regulador de tiro
Expulsión de humo en el	Madera de mala calidad		No quemar continuamente, astillas, restos de carpintería (contrachapado, paletas, etc.)
encendido	Conducto salida de humos frío		Calentar el conducto de salida de humos quemando un trozo de papel en el hogar.
	La habitación tiene depresión		En instalaciones equipadas de VMC, entreabrir una ventana exterior hasta que el fuego este bien encendido.
	Poca carga de madera		Realizar cargas recomendadas. Cargas muy inferiores a las recomendadas causan baja temperatura de humos y revoques de humo.
Humo durante la combustión	Tiro insuficiente	*	Verificar el estado del conducto de salida de humos y su aislamiento. Verificar que este conducto no este obstruido, efectuar una limpieza mecánica si fuese necesario
	El viento entra en el conducto de humos	*	Instalar un sistema anti revoco (Ventilador) en la parte superior de la chimenea
Calentamiento insuficiente	La habitación tiene depresión	*	En las habitaciones equipadas de un VMC, es necesario el disponer de una toma de aire del exterior
	Madera de mala calidad		Utilizar únicamente el combustible recomendado
No funcionan los ventiladores	Fallo eléctrico	*	
Co condones agus (tras	Poca carga de madera	-	Realizar cargas recomendadas. Cargas muy inferiores a las recomendadas causan baja temperatura de humos y condensaciones.
Se condensa agua (tras más de 3 o 4 encendidos)	Madera verde o húmeda		Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y almacenadas en sitios abrigados y ventilados.
	Condiciones de la chimenea		Alargar la chimenea (Mínimo 5-6 metros). Aislar bien la chimenea. Comprobar la estanqueidad de la chimenea-cocina.




## 6. DESPIECES BÁSICOS



N.º	Referencia	DENOMINACION	CANT.
	500000000856	CRISTAL SILVER-GOLD-ROCK 700	1
1	500000000857	CRISTAL SILVER-GOLD-ROCK 800	1
	500000000858	CRISTAL SILVER-GOLD-ROCK 1000	1
	5040000896	PARRILLA SILVER-GOLD-ROCK PLUS 700	1
2	5040000897	PARRILLA SILVER-GOLD-ROCK PLUS 800	1
5040000898		PARRILLA SILVER-GOLD-ROCK PLUS 1000	2
3	500000000862	LATERAL VERMICULITA SILVER-GOLD-ROCK	
	5040000890	VERMICULITA TRASERA LATERAL SILVER-GOLD-ROCK PLUS 700	2
4	5040000891	VERMICULITA TRASERA LATERAL SILVER-GOLD-ROCK PLUS 800	2
	5040000892	VERMICULITA TRASERA LATERAL SILVER-GOLD-ROCK PLUS 1000	2
5	5040000893	VERMICULITA TRASERA CENTRAL SILVER-GOLD-ROCK PLUS	1
6	500000000869	VENTILADOR SILVER 700-800-1000 (1 rodete)	2
7	502570000000	OCEAN-ATLANTIC-SILVER-GOLD-ROCK-PLATINUM CENICERO	1

## DESPIECES BÁSICOS

8         5000000840         TUBO DIAMETRO 150 DE 250 MM (SIIVER-Gold-Rock 700 Plus)         1           5000000841         TUBO DIAMETRO 200 DE 250 MM (SIIVER-Gold-Rock 800 y 1000 Plus)         1           8         5040000899         VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 700 PLUS         2           5040000901         VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 800 PLUS         2           5040000901         VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 1000 PLUS         2           10         509020000042         CORDON FIBRA CERAMICA D.13 mm NEGRO         4m           11         500000000510         CORDON PLANO PELOS 8X2mm         4 m           12         50449000003         MARCO SILVER 700         1           12         50440000002         MARCO SILVER 800         1           14         50440000003         REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         6           50400000838         REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         8           50400000938         REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1           15         5040000903         SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1           15         5040000903         SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1           16         5040000085         SOPORTE DE			TURO RIAMETRO (FO RE DECIMAL/CIL. C. LLR. L. 700 RL.)	ا ہا
S040000899   VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 700 PLUS   2	8	5000000840		1
S040000900   VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 800 PLUS   2		5000000841	TUBO DIAMETRO 200 DE 250 MM (Silver-Gold-Rock 800 y 1000 Plus)	1
S040000901   VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 1000 PLUS   2		5040000899	VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 700 PLUS	2
10	9	5040000900	VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 800 PLUS	2
11       500000000510       CORDON PLANO PELOS 8X2mm       4 m         12       50439000003       MARCO SILVER 700       1         50440000002       MARCO SILVER 800       1         50441000002       MRCO SILVER 1000       1         50400000838       REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)       6         50400000838       REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)       6         50400000838       REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)       8         5040000902       SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)       1         15       5040000903       SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)       1         16       5040000895       SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)       1         16       50439000007       REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK       1         17       5043900010       SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)       1         18       5044000008       SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)       1		5040000901	VERMICULITA DEFLECTOR SILVER GOLD-ROCK 1000 PLUS	2
S0439000003	10	509020000042	CORDON FIBRA CERAMICA D.13 mm NEGRO	4m
12	11	500000000510	CORDON PLANO PELOS 8X2mm	4 m
504410000002   MRCO SILVER 1000   1		504390000003	MARCO SILVER 700	1
S0400000838   REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)   6	12	504400000002	MARCO SILVER 800	1
14         504000000838         REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         6           50400000838         REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)         8           5040000902         SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         1           5040000903         SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1           5040000895         SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)         1           16         50400000869         POTENCIOMETRO SILVER         1           17         50439000007         REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK         1           5043900010         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         1           18         5044000008         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1		504410000002	MRCO SILVER 1000	1
S0400000838   REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)   8		504000000838	REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)	6
5040000902   SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)   1	14	504000000838	REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)	6
15       5040000903       SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)       1         5040000895       SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)       1         16       504000000869       POTENCIOMETRO SILVER       1         17       50439000007       REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK       1         5043900010       SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)       1         18       5044000008       SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)       1		504000000838	REFRACTARIO DE 220X110X30 (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)	8
5040000895         SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)         1           16         50400000869         POTENCIOMETRO SILVER         1           17         504390000007         REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK         1           5043900010         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         1           18         5044000008         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1		5040000902	SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)	1
16         504000000869         POTENCIOMETRO SILVER         1           17         50439000007         REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK         1           5043900010         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         1           18         5044000008         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1	15	5040000903	SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)	1
17         504390000007         REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK         1           5043900010         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         1           18         5044000008         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1		5040000895	SOPORTE DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)	1
5043900010         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)         1           18         5044000008         SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)         1	16	504000000869	POTENCIOMETRO SILVER	1
18 5044000008 SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS) 1	17	504390000007	REGISTRO SECUNDARIO SILVER-GOLD-ROCK	1
		5043900010	SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 700 PLUS)	1
5044100007 SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS) 1	18	5044000008	SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 800 PLUS)	1
		5044100007	SEGUNDO DEFLECTOR (SILVER GOLD ROCK 1000 PLUS)	1



	KIT INTERIOR FUNDICION			
N.º	Referencia	DENOMINACION		
18	500000000925	Trasera común interior Kit fundición	1	
	500000000926	Trasera interior kit fundición 700	2	
19	500000000927	Trasera interior kit fundición 800	2	
	500000000928	Trasera interior kit fundición 1000	2	
20	500000000929	Lateral interior kit de fundición 2		



### 7. DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



CH-S-019C

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES** Conforme al R. E. Productos Construcción (UE) Nº 305/2011

<u>DÉCLARATION DE PERFORMANCE</u> Selon le Réglement (UE) № 305/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al Regolamento (UE) № 305/2011

**DECLARATION OF PERFORMANCE** According to Regulation (UE) № 305/2011

**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES** Em base com o Regulamento (UE) № 305/2011

1. Nombre y/o código de identificación única del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-código de identificação único do produto

- · Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza
- Tipo, type, tipo, type, tipo: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho encastrável
- · Modelo, modèle, modello, modelo: SILVER 700 Plus
- Uso o usos previstos del producto: Aparato insertable de carga manual, para quemar combustibles sólidos (indicado en instrucciones), cuya función es calentar el espacio en el que está instalado.

**Utilisation prévue du produit**: Appareil insérable qui se charge manuellement, conçu pour brûler des combustibles solides (indiqués dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer l'espace où il est installé.

Usi previsti del prodotto: Apparecchio a incasso a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la cui funzione è riscaldare lo spazio in cui è installato.

**Entended uses of the product:** Insertable appliance to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

**Utilização prevista do produto**: Aparelho encastrável de carga manual, para queimar combustíveis sólidos (indicado nas instruções), cuja função é aquecer o espaço no qual está instalado.

3. Nombre y dirección del fabricante: Nom et adresse du fabricant: Nome e indirizzo del fabbricante: Name and adress of the manufacturer: Nome e endereco do fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800 Alsasua (Navarra) (España)
Télefono: (0034) 948563511
Fax: (0034) 948563505
Email: comercial@lacunza.net

- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 Système d'évaluation et contrôle de la constante de performance: 3 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3 Assessment and verification system for constancy of performance: 3 Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 3
- Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratório notificado:
   RRF Nº NB1625 Rhein-Ruhr Feuerstäten

Prüfstelle GmbH

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report number (date), Número relação de prova (data): 29195323-1 (28-09-2020)



 Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos declarados:

Especificaciones técnicas armonizadas, Spécifications techniques armonices, S Específica técnica harmonizada EN13229		hnical specifications
Características esenciales, Caractéristiques essentielles, Caratteristiche essenziali, Essential features, Características essenciais	Prestaciones, Performance, Prestazione, Se	rvices, Desempenho
Reacción al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resistênza ao fogo	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Distancia mínima de seguridad a materiales combustibles, Distance minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili, Minimum distance from combustible material, Distância mínimo de materials combustíveis	Derecha, droite, diritto, right, direito: 100mm Trasera, arrière, retro, back, traseira: 100mm	
Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustão	294 ºC	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, CO 13% O2	0.09 %	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, CO 13% O2	1125 mg/m³	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, NOx 13% O2	101 mg/m³	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, OGC 13% O2	69 mg/m <sup>3</sup>	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, PM 13% O2	24 mg/m³	
Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Lançamento de substâncias perigosas	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface temperatura, Temperatura superficial	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformida	
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Segurança elétrica	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Presión máxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Máxima pressione di esercizio, Maximun operating pressure, Máxima pressão de exercicio	-	
Resistencia mecánica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza mecánica (per supportare il camino), Mechanical strength (to support the fireplace), Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	t, Em Conformidade
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all'ambiente, Power output to the environment, Potência libertada no ambiente	9 kW	
Potencia térmica agua, Puissance rendue à l'eau, Potenza ceduta all'acqua, Power transferred to wáter, Potência cedida à água	-	
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuação	78 %	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La performance du produit citée au point 1 est conforme à la performance declare au point 6. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. The performance of the product referred to in point 1 is consistent with the declared performance in point 6. As declarações do produto identificado no ponto 1, estão conformes com as prestações declaradas no ponto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3. Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità exclusiva del fabricante di cui al punto 3. This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 3. É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.



José Julián Garciandía Pellejero Director Gerente Alsasua 30-11-2020





CH-S-020C

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES** Conforme al R. E. Productos Construcción (UE) № 305/2011

DÉCLARATION DE PERFORMANCE Selon le Réglement (UE) № 305/2011

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** In base al Regolamento (UE) № 305/2011

**DECLARATION OF PERFORMANCE** According to Regulation (UE) № 305/2011

**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES** Em base com o Regulamento (UE) № 305/2011

1. Nombre y/o código de identificación única del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-código de identificação único do produto

- · Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza
- Tipo, type, tipo, type, tipo: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho encastrável
- Modelo, modèle, modello, modelo: SILVER 800 Plus
- 2. Uso o usos previstos del producto: Aparato insertable de carga manual, para quemar combustibles sólidos (indicado en instrucciones), cuya función es calentar el espacio en el que está instalado.

**Utilisation prévue du produit**: Appareil insérable qui se charge manuellement, conçu pour brûler des combustibles solides (indiqués dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer l'espace où il est installé.

**Usi previsti del prodotto:** Apparecchio a incasso a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la cui funzione è riscaldare lo spazio in cui è installato.

**Entended uses of the product:** Insertable appliance to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

**Utilização prevista do produto:** Aparelho encastrável de carga manual, para queimar combustíveis sólidos (indicado nas instruções), cuja função é aquecer o espaço no qual está instalado.

3. Nombre y dirección del fabricante:

Nom et adresse du fabricant:

Nome e indirizzo del fabbricante: Name and adress of the manufacturer:

Nome e endereco do fabricante:

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800 Alsasua (Navarra) (España)

Télefono: (0034) 948563511 Fax: (0034) 948563505

Email: comercial@lacunza.net

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3

Système d'évaluation et contrôle de la constante de performance: 3

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3

Assessment and verification system for constancy of performance: 3

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 3

5. Organismo Notificado, Laboratorie notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratório notificado:

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P.

**Engineering Test Institute, Public Enterprise** 

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic. Notified Body 1015

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report number (date), Número relação de prova (data): 30-15182/1/TZ (13-11-2020)



6. Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos declarados:

Especificaciones técnicas armonizadas, Spécifications techniques armonic  Específica técnica harmonizada EN13	7.0	echnical specification
Características esenciales, Caractéristiques essentielles, Caratteristiche essenziali, Essential features, Características essenciais	Prestaciones, Performance, Prestazione, Se	rvices, Desempenho
Reacción al fuego, Resístance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resistênza ao fogo	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Distancia mínima de seguridad a materiales combustibles, Distance minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili, Minimum distance from combustible material, Distância mínimo de materiais combustíveis	lzquierda, gauche, sinistra, left, esquerda:  Derecha, droite, diritto, right, direito:  Trasera, arrière, retro, back, traseira:  Delantera, avant, fronte, front, frente:  Encimera, dessus, sopra, above, acima:  100mm 100mm 1500mm	
Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustão	282 ºC	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, CO 13% O2	0.08 %	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, CO 13% O2	1040 mg/m <sup>3</sup>	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, NOx 13% O2	96 mg/m³	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, OGC 13% O2	68 mg/m <sup>3</sup>	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, PM 13% O2	25 mg/m <sup>3</sup>	
Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Lançamento de substâncias perigosas	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface temperatura, Temperatura superficiale	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidad	
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Segurança elétrica	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Presión máxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Máxima pressione di esercizio, Maximun operating pressure, Máxima pressão de exercicio		
Resistencia mecánica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza mecánica (per supportare il camino), Mechanical strength (to support the fireplace), Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	;, Em Conformidade
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all'ambiente, Power output to the environment, Potência libertada no ambiente	10 kW	
Potencia térmica agua, Puissance rendue à l'eau, Potenza ceduta all'acqua, Power transferred to wáter, Potência cedida à água	-	
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuação	78 %	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La performance du produit citée au point 1 est conforme à la performance declare au point 6. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. The performance of the product referred to in point 1 is consistent with the declared performance in point 6. As declarações do produto identificado no ponto 1, estão conformes com as prestações declaradas no ponto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3. Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità exclusiva del fabricante di cui al punto 3. This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 3. É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.

José Julián Garciandía Pellejero Director Gerente

Alsasua 30-11-2020





CH-S-021C

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES** Conforme al R. E. Productos Construcción (UE) № 305/2011

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE** Selon le Réglement (UE) № 305/2011

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** In base al Regolamento (UE) № 305/2011

**DECLARATION OF PERFORMANCE** According to Regulation (UE) № 305/2011

DECLARAÇAO DE PRESTAÇÕES Em base com o Regulamento (UE) № 305/2011

1. Nombre y/o código de identificación única del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-código de identificação único do produto

- Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza
- Tipo, type, tipo, type, tipo: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho encastrável
- Modelo, modèle, modello, modelo: SILVER 1000 Plus
- 2. Uso o usos previstos del producto: Aparato insertable de carga manual, para quemar combustibles sólidos (indicado en instrucciones), cuya función es calentar el espacio en el que está instalado.

Utilisation prévue du produit: Appareil insérable qui se charge manuellement, conçu pour brûler des combustibles solides (indiqués dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer l'espace où il est

Usi previsti del prodotto: Apparecchio a incasso a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la cui funzione è riscaldare lo spazio in cui è installato.

Entended uses of the product: Insertable appliance to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

Utilização prevista do produto: Aparelho encastrável de carga manual, para queimar combustíveis sólidos (indicado nas instruções), cuja função é aquecer o espaço no qual está instalado.

3. Nombre y dirección del fabricante:

Nom et adresse du fabricant:

Nome e indirizzo del fabbricante: Name and adress of the manufacturer:

Nome e endereco do fabricante:

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800 Alsasua (Navarra) (España)

Télefono: (0034) 948563511 Fax: (0034) 948563505

Email: comercial@lacunza.net

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3

Système d'évaluation et contrôle de la constante de performance: 3

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3

Assessment and verification system for constancy of performance: 3 Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 3

5. Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratório notificado:

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P.

**Engineering Test Institute, Public Enterprise** 

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic. Notified Body 1015

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report number (date), Número relação de prova (data): 30-15182/1/T (29-10-2020)



6. Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos declarados:

declarados:		
Especificaciones técnicas armonizadas, Spécifications techniques armonic  Específica técnica harmonizada EN13		chnical specifications
	229:2001/A2:2004/AC:2007	
Características esenciales, Caractéristiques essentielles, Caratteristiche	Prestaciones, Performance, Prestazione, Services, Desempenho  Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade	
essenziali, Essential features, Características essenciais		
Reacción al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resistênza ao fogo		
Distancia mínima de seguridad a materiales combustibles, Distance minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili, Minimum distance from combustible material, Distância mínimo de materiais combustíveis	Izquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: Derecha, droite, diritto, right, direito: Trasera, arrière, retro, back, traseira: Delantera, avant, fronte, front, frente: Encimera, dessus, sopra, above, acima:	100mm 100mm 100mm 1500mm 750mm
Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustão	257 ºC	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, CO 13% O2	0.07 %	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, CO 13% O2	870 mg/m³	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, NOx 13% O2	86 mg/m³	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, OGC 13% O2	67 mg/m³	
Emisión, Emission, Emissione, Emissão, Emission, PM 13% O2	27 mg/m³	
Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Lançamento de substâncias perigosas	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade	
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface temperatura, Temperatura superficial	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade	
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Segurança elétrica	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant	, Em Conformidade
Presión máxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Máxima pressione di esercizio, Maximun operating pressure, Máxima pressão de exercicio		
Resistencia mecánica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza mecánica (per supportare il camino), Mechanical strength (to support the fireplace), Resistěncia mecánica (para suportar a chaminé)	Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade	
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all'ambiente, Power output to the environment, Potência libertada no ambiente	11 kW	
Potencia térmica agua, Puissance rendue à l'eau, Potenza ceduta all'acqua, Power transferred to wáter, Potência cedida à água	-	
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuação	78 %	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La performance du produit citée au point 1 est conforme à la performance declare au point 6. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. The performance of the product referred to in point 1 is consistent with the declared performance in point 6. As declarações do produto identificado no ponto 1, estão conformes com as prestações declaradas no ponto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3. Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità exclusiva del fabricante di cui al punto 3. This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 3. É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.

LACURZA
Lacunza Kalor Group S.A.L.
NIF A-3:606332
Poligono Industrial Ibarrea s/n
3:800 Alsasua [Navarra] Spain

José Julián Garciandía Pellejero Director Gerente Alsasua 30-11-2020

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L

Pol. Ind. Ibarrea 5A

31800 Alsasua (Navarra) Spain

Tfno.: (00 34) 948 56 35 11

Fax.: (00 34) 948 56 35 05

e-mail: comercial@lacunza.net

Página web: www.lacunza.net

EDICION: 03

