


# Libro de Instrucciones

## *Cocina Estilo*



LACUNZA le felicita por su elección.

Certificada bajo la Norma ISO 9001, LACUNZA garantiza la calidad de sus aparatos y se compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Seguros de su saber hacer que le dan sus mas de 40 años de experiencia, LACUNZA utiliza avanzadas tecnologías en el diseño y fabricación de toda su gama de aparatos de calefacción. Este documento le ayudará a instalar y utilizar su aparato, en las mejores condiciones, para su confort y seguridad.

---

## INDICE

---

### Presentación del material. . . . . Página 2

- |   |  |
|---|--|
| 1.1.-Embalaje . . . . . pag. 3                  | 1.3.-Descripción . . . . . pag. 4      |
| 1.2.-Características generales . . . . . pag. 3 | 1.4.-Funcionamiento . . . . . pag. 4   |
|   | 1.5.-Doble combustión . . . . . pag. 4 |
- 

### Instrucciones para el instalador. . . . . Página 5

- |   |  |
|---|--|
| 2.1.-Aviso para el usuario . . . . . pag. 5   | 2.4.-Montaje de la salida de humos . . . pag. 6          |
| 2.2.-El local de instalación . . . . . pag. 5 | 2.5.-Conexión con la chimenea . . . . . pag. 6           |
| 2.3.-La salida de humos . . . . . pag. 5      | 2.6.-Controles anteriores a la puesta en marcha . pag. 6 |
|   | 2.7.-Manipulación del aparato . . . . . pag. 6           |
- 

### Instrucciones de uso. . . . . Página 8

- |  |  |
|--|--|
| 3.1.-Combustible . . . . . pag. 7          | 3.6.-Mantenimiento de la cocina. . . . . pag. 8              |
| 3.2.-Encendido. . . . . pag. 7             | 3.7.-Mantenimiento de la chimenea y desollinado . . . pag. 9 |
| 3.3.-Funcionamiento . . . . . pag. 8       | 3.8.-Consejos importantes . . . . . pag. 9                   |
| 3.4. Carga de combustible . . . . . pag. 8 | 3.9.-Causas de mal funcionamiento . . . . . pag. 10          |
| 3.5.-Retirada de cenizas . . . . . pag. 8  |  |
-

Este aparato está concebido para quemar madera con total seguridad

**ATENCIÓN**

Una instalación defectuosa puede acarrear graves consecuencias.  
Es recomendable que la instalación y mantenimiento periódico necesario sean efectuados por un profesional cualificado.

## 1.- PRESENTACIÓN DEL APARATO

---

### 1.1. Embalaje

La cocina completa, se suministra en un bulto

### 1.2. Características generales

Referencia	Estilo
Potencia térmica nominal (Real).....Kw	11
Depresión óptima de la chimenea .....Pa	12
<i>Dimensiones del hogar de combustión</i>	
• Anchura .....mm	185
• Fondo .....mm	550
• Altura útil.....mm	250
Dimensiones de los leños ..... cm	25
Volumen de calefacción.(45w/m <sup>3</sup> ) .....m <sup>3</sup>	244
<i>Dimensiones útiles del horno</i>	
• Anchura ..... mm	370
• Altura ..... mm	420
• Fondo ..... mm	420
Capacidad del cenicero l	5
Peso .....kg	250
Caudal de humos..... g/s	14.6
Temperatura de humos aguas abajo del collarín..... °C.	230
Rendimiento a la Pot. Ter. Nominal .....%	78
Concentración CO medida al 13% de O <sub>2</sub> .....%	0,2
Consumo leña (haya) a máxima potencia .....kg/h	3.5
Diámetro salida de humos .....mm	150

Nota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados siguiendo la norma EN-12815 con troncos de 25 cm y una depresión de 12 Pa.




Figura nº 1 - Dimensiones en mm. Cocina Estilo 7.

### 1.3. Descripción

Cocina de leña conforme a la norma UNE-EN 12815

- Aparato atmosférico de calefacción de funcionamiento intermitente.
- Combustible: madera.
- Regulaciones de aire primario y aire doble combustión, con reguladores en el frente de la cocina.
- Regulador de orientación de gases de la combustión
- Cenicero de gran capacidad.

### 1.4. Funcionamiento

La difusión del calor se efectúa por radiación y por convección, de la encimera, costados y parte frontal de la cocina.

El funcionamiento normal de la cocina implica que la puerta de carga se encuentre totalmente cerrada, el reglaje del control de combustión se efectúa por medio de los controles de aire primario doble combustión situados en el frente de la puerta de carga y de la puerta cenicero.

### 1.5. Doble combustión

La doble combustión es un sistema integrado de serie en esta cocina, con el cual conseguimos una combustión mas completa de la carga. Con la doble combustión abierta, introducimos Oxígeno a la llama y con esas altas temperaturas, el monóxido de carbono reacciona con el oxígeno transformándolo a éste en dióxido de carbono. Como resultado de esta reacción los humos salen más limpios a la atmósfera y el aparato gana en rendimiento.

## 2.- INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

### 2.1. Aviso para el usuario

Todos los reglamentos locales y nacionales incluidos todos los que hacen referencia a normas nacionales y europeas deben ser respetados en la instalación del aparato.

Una cocina mal instalada puede originar graves incidentes (incendio de chimeneas, incendio de materiales de aislamiento a base de sistemas de sellado, etc.)

El aislamiento del aparato y del conducto de evacuación de gases debe ser reforzado y realizado siguiendo las reglas marcadas a fin de asegurar el funcionamiento del aparato. Ver reglamentaciones locales en vigor.

El no respetar las instrucciones de montaje conllevará la responsabilidad de aquel que lo haya efectuado. La responsabilidad del fabricante está limitada al suministro del material.

### 2.2. El local de instalación:

#### Ventilación:

Para permitir el buen funcionamiento con tiro natural, verificar que el oxígeno necesario para la combustión puede obtenerse en cantidad suficiente en el local donde se vaya a instalar el aparato, en caso contrario deberemos hacer en la sala una entrada de aire que cumpla lo comentado. En las habitaciones equipadas de un VMC (ventilación mecánica controlada), ésta aspira y renueva el aire ambiente; en este caso la habitación está ligeramente en depresión y es necesario instalar una toma de aire exterior, no obturable, de una sección al menos de 50 cm<sup>2</sup>.

#### Emplazamiento del aparato:

Elegir un emplazamiento central en la habitación que favorezca una buena repartición del aire caliente de la convección.

La difusión del aire caliente hacia las otras habitaciones se efectuará por las puertas de comunicación. Estas habitaciones deberán estar en depresión o bien equipadas de rejillas de aireación no regulables, situadas de manera que no puedan ser obstruidas, para favorecer la circulación de aire caliente.

#### Suelo y Cerramientos:

Asegurarse que el suelo sea capaz de soportar la carga total constituida por la cocina; en caso contrario reforzarlo con una plancha de hormigón para repartir esta carga.

Asegurarse que no están constituidos ni revestidos de materiales inflamables o que se degraden con el efecto del calor (papel pintado, moquetas, cerramientos ligeros a base de materiales plásticos, etc.)

Cuando el suelo sea combustible, prever un aislamiento adecuado, por ejemplo una chapa de acero.

Tomar nota de respetar las distancias de instalación del aparato con respecto a las paredes de material combustible (figura 2). Se aconseja también, dejar una distancia mínima de seguridad a materiales colocados por encima de la cocina, de 750mm.




Figura nº 2 - Separación mínima de instalación.

### 2.3. La salida de humos:

La salida de humos debe ser conforme a la reglamentación en vigor.

#### Conducto de chimenea ya existente:

El conducto debe estar en perfecto estado y debe permitir un tiro suficiente (ver características generales).

El conducto debe ser compatible con su utilización, en caso contrario será necesario proceder a su entubamiento.

El conducto debe de estar limpio; efectuar una limpieza por medio de un cepillo metálico para eliminar los depósitos de hollines y despegar los alquitranes.

El conducto debe de estar aislado térmicamente. El tubo de doble cámara es una buena solución. Un conducto en el cual las paredes internas estén frías hace imposible el tener un tiro perfecto y provoca condensaciones.

Los conductos deben de ser estancos al agua. Los conductos deben tener una sección normal y constante sobre todo su desarrollo con el fin de favorecer un tiro térmico. Un conducto demasiado ancho tiene el riesgo de tener un tiro térmico nulo. El conducto únicamente puede ser conectado a un aparato.

Debe de tener de 4 á 5 metros de altura y debe sobrepasar en 40 cm la altura del tejado de la casa o de toda construcción situada a menos de 8 metros. El sombrero no deberá frenar el tiro.

Si la chimenea tiene tendencia a revocos a causa de su situación con obstáculos vecinos, fuertes vientos, será necesario instalar un antirevoco eficaz (una monja) o bien remodelar la chimenea.

Si la depresión de la chimenea excede de los 20 Pa, será necesario instalar un moderador de tiro eficaz en el conducto de unión. Este moderador deberá estar visible y accesible. Si con el conducto no conseguimos la depresión necesaria, podremos ayudarla colocando un aspirador estático.

Conducto de nueva construcción:

El conducto de la chimenea debe de estar conforme a la reglamentación.

El conducto de chimenea no debe de apoyarse sobre el aparato.

El conducto debe estar alejado de todo material inflamable.

El conducto debe permitir una limpieza mecánica.


## 2.4 Montaje de la salida de humos:

La salida de humos permite la utilización de tubería de 150 mm Ø. La conexión se efectúa en el exterior de la salida

## 2.5 Conexión a la chimenea

El conducto de conexión a la chimenea debe de efectuarse conforme a la reglamentación en vigor.

- La cocina debe encontrarse lo mas cerca posible de la chimenea.
- Se efectuará la conexión de la cocina a la chimenea mediante tubería específica para resistir a los productos de la combustión (Ej. Inoxidable, chapa esmaltada) Esta tubería puede adquirirse en los comercios especializados.
- El diámetro de la tubería no debe ser inferior al diámetro de la salida de humos del aparato
- Para la conexión del tubo de evacuación de humos con la pieza de la salida de humos, introduciremos el tubo unos 4cm dentro de la salida y sellaremos la junta con masilla o cemento refractario, para hacerla completamente estanca.
- La conexión de la tubería con la cocina, así como con el conducto de evacuación de humos deberá efectuarse de forma estanca.
- Para habitaciones equipadas de Ventilación Mecánica Controlada, la salida de gases de ésta, nunca debe conectarse al conducto de evacuación de humos.
- El tubo de conexión, así como el regulador de tiro deben de estar visibles, accesibles y de fácil limpieza.



## 2.6 Controles anteriores a la puesta en marcha

- Verificar que el cristal no sufre ninguna rotura o daño.
- Verificar que los pasos de humos no se encuentran obstruidos por partes de embalaje o de piezas sueltas.
- Verificar que las juntas de estanqueidad del circuito de evacuación de humos están en perfecto estado.
- Verificar que las puertas cierran perfectamente.
- Verificar que las piezas móviles se encuentran instaladas en sus lugares.

## 2.7 Manipulación del aparato

Debido al peso de la cocina recomendamos actuar de la siguiente manera:

- Antes de mover la cocina, podemos quitar ciertas piezas móviles, como encimera, protecciones, cajón cenicero etc, para reducir el peso.
- Soltar los dos aislamientos laterales (fig 4 y 5) para acceder a las asas de manipulación. Se recomienda mover la cocina entre 4 personas.
- Una vez colocada la cocina en su emplazamiento, procederemos a colocar los 2 aislamientos laterales. Podremos dejarlos fijos, apretando bien los 4 tornillos de amarre o sino para favorecer una futura fácil extracción para limpieza, los dejaremos simplemente posicionados en su lugar.



Figura 4




Figura 5

### 3.- INSTRUCCIONES DE USO

El fabricante declina toda responsabilidad concerniente a los deterioros de piezas causados por el empleo de combustibles no recomendados o por modificaciones efectuadas al aparato o de su instalación.

Utilizar únicamente piezas de recambio originales.

Todas las normas locales y nacionales, incluidas aquellas que hacen referencia a las normas nacionales y europeas, deberán ser respetadas en el uso de este aparato.

Utilizar el aparato en tiempos cálidos (días calurosos, primeras horas de la tarde de días soleados) puede generar problemas de encendido y de tiro. Ciertas condiciones climatológicas como la niebla, el hielo, la humedad que entra en el conducto de evacuación de humos etc. pueden impedir un tiro suficiente de la chimenea y pueden originar asfixias.

#### 3.1. Combustible

Este aparato no es un incinerador.

- Utilizar troncos de madera seca (16 % de humedad), con al menos 2 años de corte, la resina lavada y almacenados en un lugar abrigado y ventilado.
- Utilizar maderas duras con alto poder calorífico y buena producción de brasas.
- Los troncos grandes deberán ser cortados a la largura de uso antes de su almacenaje.
- Utilizar leña muy picada nos favorecerá la potencia extraída de ellas, pero también nos aumentará la velocidad de combustible quemado.

Combustibles óptimos recomendados.

- Roble y haya

Otros combustibles recomendados

- Castaño, fresno, arce, abedul, olmo, etc.

Combustibles prohibidos:

- Todo tipo de carbón y combustibles líquidos.
- «Madera verde» La madera verde o húmeda disminuye el rendimiento del aparato y provoca el depósito de hollines y alquitrán en las paredes internas del conducto de humos produciendo su obstrucción.

Maderas recuperadas» La combustión de maderas tratadas (traviesas de ferrocarril, postes telegráficos, contrachapados, aglomerados, paletas, etc.) provoca rápidamente la obstrucción de la instalación (depósitos de hollines y alquitranes), deteriora el medio ambiente (polución, olores) y es la causa de deformaciones del hogar por sobrecalentamiento.

- Las leñas de pino o eucalipto, poseen una densidad baja y una llama muy larga, y pueden provocar un desgaste rápido de las piezas de la cocina.
- Todo tipo de plásticos, botes de esprays etc.
- «La madera verde y madera reprocesada, pueden provocar fuego en la chimenea.

#### 3.2. Encendido

Figura 6

Procurar seguir los siguientes pasos con el fin de obtener un encendido satisfactorio

- El control "A" debe de estar completamente salido (tiro abierto).
- Abrir el control de aire primario "B" y cerrar el control de aire secundario "C"
- Introducir una bola de papel y algunas astillas de madera en la parte superior de la puerta de carga "D"
- Encender el papel o la pastilla de encendido y cerrar la puerta lentamente.
- Cuando las brasas estén muy vivas, cargar el hogar con troncos de madera seca y cerrar la puerta lentamente.
- Cuando tengamos los troncos encendidos con llama, ir cerrando hasta el tope y paulatinamente la entrada de aire primario (Ref. B) utilizando el guante.
- En el primer encendido, el fuego hay que hacerlo despacio y progresivo, con el fin de permitir a las diferentes piezas que componen el aparato dilatarse y secarse.




Figura 6  
A: Tiro directo  
B: Tiro primario  
C: Doble combustión  
D: Puerta hogar  
E: Puerta horno  
F: Cajón extraíble

Atención: En el primer encendido, la cocina puede producir humo y olor. No se alarme y abra alguna ventana al exterior para que se airee la habitación durante las primeras horas de funcionamiento. En el caso que observe agua alrededor de la cocina, esta es producida por la condensación de la humedad de la leña al prender el fuego. Esta condensación cesará al cabo de tres o cuatro encendidos cuando se haga la cocina a su conducto de humos. En caso contrario deberemos revisar el tiro del conducto de humos o la humedad de la leña utilizada.

### 3.3. Funcionamiento:

El aparato deberá funcionar con las puertas del mismo cerradas y el control de tiro directo (ref. A, figura 6) convenientemente cerrado.

El control de la combustión se obtiene por medio de los controles de aire primario (ref. B, Figura 6) y doble combustión (ref. C, figura 6). La experiencia le indicará cual es la posición que más le conviene en cada momento de uso.

Para la carga del combustible, esperar a que la madera se haya convertido en brasas, es decir que no hay llamas, en este momento abrir suavemente la puerta de carga, evitando la entrada repentina de aire al hogar, haciendo esto, evitaremos la salida de humos hacia la habitación en la que se encuentre instalada la cocina.

Con el fin de obtener el rendimiento óptimo de su cocina, para cocinar y horno, recomendamos observar las coordenadas siguientes:

	Potencia	Tiro directo	Aire primario	Doble combustión
Cocinar	Máxima	Abierto	Abierto	Abierto
	Mínima	Cerrado	Cerrado	Cerrado
Horno	Máxima	Cerrado	Abierto	Abierto
	Mínima	Abierto	Cerrado	Cerrado

### 3.4. Carga del combustible

Para la carga de combustible, esperar a que la madera sea brasa, es decir que no haya llama. Abrir suavemente la puerta de carga para evitar la entrada masiva de aire para no producir emanaciones de humo en la estancia.

Los troncos deberán ser depositados sobre las brasas. La altura máxima de la carga será de 2 troncos de Ø =10cm, aproximadamente.

El intervalo de carga mínimo para una potencia calorífica nominal es de 1 hora.

Para una combustión sostenida, procurar que siempre haya al menos 2 troncos sobre la brasa. La combustión

será mejor si hay en el hogar varios troncos que no sean muy gruesos ( 10 / 16 cm Ø)..

Para una combustión mínima (por ejemplo durante la noche) utilizar troncos más gruesos. Una vez cargado el hogar cerrar la puerta de carga.

### 3.5. Retirada de la ceniza.

Abrir la puerta de carga (D, fig.6) y remover las brasas con la ayuda de la rasqueta, para que filtren por la parrilla.

Retirar la ceniza antes de cada carga y cada vez que la potencia de combustión se reduzca debido a la obturación de la parrilla. Vigile que la ceniza no obstruya las entradas de aire.

Retirar las cenizas todos los días; no dejar nunca que las cenizas se apelmacen.

Extraer el cajón cenicero, situado en la cavidad inferior que se observa al abrir la puerta de carga (E, fig. 6), con la ayuda de una guante de protección. Vaciar el cenicero tomando todas las precauciones en la manipulación de brasas incandescentes.




Figura 7

### 3.6. Mantenimiento de la cocina.

La cocina deberá ser limpiada regularmente al igual que el conducto de conexión y el conducto de salida de humos.

#### 3.6.1. Estructura:

Todas las piezas que constituyen la estructura de la cocina pueden ser limpiadas en seco por medio de una brocha suave o bien por medio de un trapo ligeramente húmedo. No utilizar para limpiar las piezas esmaltadas productos abrasivos, corrosivos, en base cloro o en base ácida, podrían dañar el esmalte.

En caso de condensaciones o de aspersión involuntarias de agua, limpiar las partes implicadas antes de que se sequen, sino se pueden producir daños en el color del esmalte.

Ponga especial atención en evitar verter productos ácidos o alcalinos (salsa de tomate, zumo de limón, vinagre, limpiadores vitrocerámica, etc...) sobre las superficies esmaltadas de la cocina ya que estos productos dañarán la capa esmaltada.

### 3.6.2. Encimera:

#### Encimera de hierro

- Si fuese necesario utilizar un estropajo metálico para retirar el óxido.
- Pasar un trapo embebido en grasa con el fin de evitar la formación de óxido.  
En caso de uso continuo, una limpieza cotidiana será necesaria para mantener la encimera con un buen aspecto.
- Es imposible el evitar el oscurecimiento de la encimera, por tratarse de hierro fundido, pero existen en el mercado numerosos productos de mantenimiento para las encimeras de hierro fundido.
- Si la cocina no ha sido utilizada en un periodo prolongado, engrasar la encimera.

#### Encimera de hierro esmaltada

- Seguir los pasos de limpieza y tratamiento descritos para la estructura esmaltada.

#### Encimera vitro

- Para la limpieza del cerquillo inox. que envuelve al cristal se puede utilizar el “scotch-brite”
- Para la limpieza del cristal vitro no usaremos el “scotch-brite” podría rayarlo. Utilizaremos la rasqueta y los productos de limpieza que el mercado nos ofrece para cristales vitrocerámicos.
- No colocar sobre el cristal cazuelas de barro, podrían rayarlo.

### 3.6.3. Hogar:

- Abrir la puerta de carga, limpiar todas las paredes de la cámara de combustión y limpiar la parrilla del hogar.
- Comprobar la ausencia de obstrucción antes de un encendido después de un largo periodo de inutilización.
- Mantener las entradas de aire libres de toda obstrucción.

### 3.6.4. Salidas de humos:

- Para un buen funcionamiento de la cocina, las salidas de humos deberá mantenerse limpias en todo momento.
- Es importante el limpiarlas tantas veces como sea necesario, la frecuencia de las limpiezas dependerá del régimen de funcionamiento de la cocina y del combustible utilizado.
- Se accede a la salida de humos por la parte superior, desmontando la encimera de la cocina las arandelas o el cristal vitro (fig.8).




figura 8

- Se accede a la salida de humos por la parte inferior, retirando la portezuela de limpieza que se encuentra debajo de la boca de horno de la cocina (figura 9).
- Colocar el cajón cenicero debajo de la abertura de limpieza inferior y remover con la ayuda de la rasqueta, la ceniza depositada en el fondo caerá dentro del cajón. (Fig 10)




figura 9





figura 10

### 3.7. Mantenimiento de la chimenea y deshollinado

**MUY IMPORTANTE:** Con el fin de evitar incidentes (fuego en la chimenea, etc.) las operaciones de mantenimiento y limpieza deberán efectuarse regularmente; en el caso de uso frecuente de la cocina se deberá proceder a varios deshollinados anuales de la chimenea y del conducto de conexión. En caso de fuego en la chimenea, será necesario cortar el tiro de la misma, cerrar puertas y ventanas, retirar las brasas del hogar de la cocina, taponar el agujero de la conexión por medio de trapos húmedos y llamar a los bomberos

### 3.8. Consejos importantes:

Lacunza recomienda utilizar solamente piezas de repuesto autorizadas por ella. Lacunza no se hace responsable de cualquier modificación realizada sobre el producto no autorizada por ella. Esta cocina es un aparato que produce calor y puede provocar quemaduras al contacto con la misma.

 Esta cocina puede mantenerse CALIENTE durante un tiempo una vez apagada. EVITE QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS SE APROXIMEN A LA ESTUFA.

### 3.9. Causas de mal funcionamiento.



Este signo recomienda la intervención de un profesional cualificado para efectuar esta operación.

Situación	Causas probables		Acción
El fuego prende mal El fuego no se mantiene	Madera verde o húmeda		Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y almacenadas en sitios abrigados y ventilados.
	Los troncos son grandes		Para el encendido utilizar papel arrugado y astillas de madera secas. Para el mantenimiento del fuego utilizar troncos partidos.
	Madera de mala calidad		Utilizar madera dura que produzcan calor y brasas (castaño, fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc).
	Varilla del tiro directo		Comprobar que tenemos abierta la varilla del tiro directo.
	Aire primario insuficiente		Abrir completamente los controles de aire primario y secundario o incluso abrir un poquito la puerta. Abrir la rejilla de entrada de aire del exterior.
	Tiro insuficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar que el tiro no está obstruido,efectuar un deshollinado si se considera necesario. Verificar que el conducto de salida de humos está en perfectas condiciones(estanco, aislado, seco...)
El fuego se aviva	Exceso de aire primario		Cerrar parcial o totalmente la entrada de aire primario y secundario
	Tiro excesivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Instalar un regulador de tiro.
Expulsión de humo en el encendido	Madera de mala calidad		No quemar continuamente, astillas, restos de carpintería (contrachapado, paletas, etc).
	Conducto salida de humos frío		Recalentar el conducto de salida de humos quemando un trozo de papel en el hogar.
Humo durante la combustión	La habitación tiene depresión		En instalaciones equipadas de VMC, entreabrir una ventana exterior hasta que el fuego este bien encendido.
	Tiro insuficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar el estado del conducto de salida de humos y su aislamiento. Verificar que este conducto no este obstruido, efectuar una limpieza mecánica si fuese necesario.
	El viento entra en el conducto de humos	<input checked="" type="checkbox"/>	Instalar un sistema anti revoco (Ventilador) en la parte superior de la chimenea.
Calentamiento insuficiente	La habitación tiene depresión	<input checked="" type="checkbox"/>	En las habitaciones equipadas de un VMC, es necesario el disponer de una toma de aire del exterior.
	Madera de mala calidad		Utilizar únicamente el combustible recomendado.
	Mala mezcla del aire caliente de la convección		Verificar el circuito de la convección (rejillas de entrada, conductos de aire, rejillas de difusión). Verificar que las habitaciones contiguas están equipadas de rejillas de aireación para favorecer la circulación del aire caliente.

